

**Montageanleitung
für Gepäckschienen**

Schienen-Adapter



Die Schienenlänge ist dem Fahrzeug angepasst.

Artikel RF23/2 ist dargestellt. Vormontage entspricht der Anlieferung (D).

Artikel RF23

Audi A6 Avant ab Bj. 05.2005
Audi Q7
VW Passat Variant ab Bj. 08.2005

Nur mit RadFazz montieren Sie ratzfatz!

1

Beidseitig die Rastelemente in die Zurrösen schieben.



2

Sterngriffschrauben festdrehen und fertig.



S



Spanngurt zur Sicherung des Fahrrades (im Lieferumfang)

Sicherheitshinweis! Der Hinterbau des Fahrrades muß mit Spanngurt gesichert werden.



Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen.