

## Montageanleitung

Rastelement in die Seitenverkleidung

### Schienen-Adapter

Vormontage entspricht der Anlieferung (D).  
Dargestellt ist für zwei Fahrräder.

**Nur mit RadFazz montieren Sie ratzfatz!**



**Optimale Sicherheit und Qualität wird nur mit Originalteilen garantiert!**

Für technische Fragen steht Ihnen der Fachverkäufer oder der Hersteller RadFazz Tel. 0049-(0)8629-1675 zur Verfügung.

Artikel RF40	Audi Q7 Honda Civic	80
Artikel RF41	Chevrolet Captiva Seat Altea XL Skoda Octavia m.Variob. ab 12.05 Skoda Roomster VW Golf Plus VW Golf Variant VW Passat Variant ab Bj. 08.2005	90
Artikel RF43	Chevrolet Tacuma Citroën C4 Picasso Ford Galaxy ab Bj. 07.2006 Ford S-Max Peugeot Partner Renault Scenic ab Bj. 05.2003 Volvo X90 VW Passat Variant bis Bj. 08.2005 VW Touareg	110
Artikel RF44	BMW X5 KIA Carnival bis Bj. 11.2006 Mitsubishi Grandis VW Multivan T5	120
Artikel RF42	Fiat Croma Ford C-Max Ford Galaxy Honda FR-V Honda Jazz KIA Sorento Mazda 5 Nissan Pathfinder Nissan QASHQAI Opel Astra Caravan Opel Meriva Opel Zafira Opel Vectra Caravan Seat Alhambra Toyota Corolla Verso Toyota Yaris Verso VW Caddy Life VW Sharan VW Touran	100
Artikel RF45	Chevrolet Captiva Honda CRV Toyota RAV4 ab Bj. 12.2005	130

**Hinweis:**  
Die Bohrungen in den seitlichen Radkasten-Seitenverkleidungen können ohne Bedenken angebracht werden. In diesem Bereich befinden sich weder Kabel noch ähnliche wichtige Teile. Nur mit diesem System haben Sie den Vorteil die Fahrräder mit dem Lenker zum Heck sicher zu befestigen.

Die Position der Bohrungen wird durch die Rastelemente bestimmt.

Beidseitig durch die Wandung mit  $\varnothing$  7,0mm bohren.

**Achtung!**  
 **$\varnothing$  7mm (untere) Bohrung als Bohrschablone verwenden!**

Beidseitig die Rastelemente in die Bohrungen schieben. Sterngriffschrauben festdrehen und fertig.

Die Rastelemente sind jeweils 50mm auf der Schiene zu verschieben.

Benötigen Sie den Fahrradträger nicht, so können die Bohrungen verschlossen werden!

Die Stopfen bei Benutzung der Schiene am Rastelement deponieren.

**S**

Spanngurt zur Sicherung des Fahrrades (im Lieferumfang)

Sicherheitshinweis! Der Hinterbau des Fahrrades muß mit gesichert werden.

Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen!

**So montieren Sie richtig:**

- Schienen-Adapter ins Fahrzeugheck legen.
- Fahrräder mit der Gabel am Gabelhalter befestigen.
- Schiene mitsamt den Fahrrädern so justieren, dass Sie mit der Ausnutzung des Fahrzeuginnenraums zufrieden sind. Die Heckklappe muss sich schließen lassen!
- Schiene an die Seitenwandung schieben und mit der Bohrlehre (Bild 1) die endgültige Bohrung anbringen. Das wiederholen Sie auf der gegenüberliegenden Seite.
- Nur die erste Wandung durchbohren!

---

**Herzlichen Glückwunsch** zum Kauf eines RadFazz-Fahrradträgers.  
Wir wissen unser Produkt wird Ihnen gefallen und sehr viel Freude bereiten darum:



Der RadFazz Gabelhalter ist das Herzstück einer sicheren Fahrradbefestigung im Fahrzeug. Für Sie als Besitzer unserer Produkte besteht zukünftig die Möglichkeit, Ersatzteile und Zubehör zu erwerben. Dies kann zum Beispiel bei einem Fahrzeugwechsel notwendig werden.  
Wir erweitern laufend unsere Produkte und deren Zubehör.

Auch wenn Sie bei einem unserer Vertriebspartner (Autohändler usw.) gekauft haben, so bitten wir Sie, sich im eigenen Interesse bei uns zu registrieren.

**Ihr Vorteil:** Zukünftig informieren wir Sie über neue Entwicklungen, Rabatt-Aktionen usw.!  
Bei Ersatzteilbestellungen können wir Ihnen schnell weiterhelfen.

Registrieren Sie sich auf der Internetseite [www.radfazz.de](http://www.radfazz.de) unter „Noch keinen Zugang?“ im Bereich „Shopzugang“ oder per Fax.

Ihre Adresdaten geben wir nicht an Dritte weiter.

**Fax: 08629-1728      mit Fax registrieren      Fax: 08629-1728**

Vorname:

Nachname:

Straße / Nr.:

PLZ / Stadt:

Telefon:

Fax:

Email:

Internet:

Fahrzeugtyp:

RF-Artikel-Nr:

Händleradresse  
wo Sie gekauft  
haben: